

Montageanleitung: Brodit 855597

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Blende drücken, direkt links von der Lüftungs-Steuerung platzieren. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip nach rechts schieben so dass sich er hält, direkt links von der Lüftungs-Steuerung platziert.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich er beugt. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Klebestreifen versehene Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platziert ist. Den Druck ablassen, so dass sich die Obere Kante nach oben Richtung des Lüftungsgitter-Rahmens gedrückt wird. Das obere Ende der ProClip nach oben drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.