

Montageanleitung: Brodit 855599

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken so dass sich die Kante dem Lüftungsgitter erreicht. Vorsichtig den Druck loslassen so dass sich die obere Kante nach oben gegen der Armaturenbrett-Überhang gedrückt ist.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.