

Montageanleitung: Brodit 855603

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
3. Dieser ProClip kann auch auf dem Lüftungsgitter am rechten Seite der Mittelkonsole platziert werden.
4. ProClip ist montiert.