

Montageanleitung: Brodit 855615

Center mount NOT for large devices.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die linke Kante in den Spalt zwischen dem Panel und dem umliegenden Rahmen geht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. **HINWEIS:** NICHT für die Installation eines größeren Geräts empfohlen, da das Gerät auf den Wischerhebel trifft.

4. ProClip ist montiert.