

Montageanleitung: Brodit 855625

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die dünne Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
2. Dem ProClip nach oben/vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante über der Blende festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.