

Montageanleitung: Brodit 855629

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und dem Rahmen um der Geschwindigkeitsmesser drücken. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen der transparenten Plastik und dem Rahmen um der Geschwindigkeitsmesser drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken und nach rechts klappen. Den ProClip anziehen und die rechte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken.

3. Den ProClip andrücken so dass sich die rechte Kante richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.