

Montageanleitung: Brodit 855631

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip unter dem inneren Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken.

3. Die untere Kante des ProClip um dem inneren Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.