

Montageanleitung: Brodit 855634

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Es ist wichtig das der ProClip erst montiert wird: Halterungen/ausrüstungen sollten erst montiert werden wenn der ProClip montiert ist.

1. Das Lüftungsgitter gerade nach vorne justieren. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip an der inneren Seitenwand des Lüftungsgitters anordnen, so dass der Klebestreifen festklebt.

2. Die rechte Seite des ProClip nach links/vorne drücken. Hake die rechte kante ebenso an dem Lüftungsgitter ein.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.