

Montageanleitung: Brodit 855646

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen festhaken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt festhakt.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter montiert werden.

4. ProClip ist montiert.