

Montageanleitung: Brodit 855654

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken und die untere Kante um das Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken/einrasten.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.