

Montageanleitung: Brodit 855658

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.