

Montageanleitung: Brodit 855661

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip anziehen und die untere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Den ProClip andrücken so dass sich er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.