

Montageanleitung: Brodit 855665

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturentafel drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturentafel drücken

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch an dem linken Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.