

Montageanleitung: Brodit 855666

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip an dem Rahmen des Lüftungsgitters platzieren.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die angewinkelte Kante unter dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden, und in die Mitte.

4. ProClip ist montiert.