

Montageanleitung: Brodit 855669

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Silber-Rahmen und dem Lüftungsgitter drücken. Den ProClip über der Armaturenbrett-Überhang halten/festhaken, neben den "Gap Opener". Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole drücken. Das untere Ende nach oben drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. So lange drücken, bis ein Eirasten zu hören/fühlen ist.

3. Dieser ProClip kann überall innen der Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.