

Montageanleitung: Brodit 855672

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne/oben klappen/drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der Mittelkonsole festhakt.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Fach geht, und die angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um das Fach festhakt.

3. Dieser ProClip kann überall innen die Breite der Mittelkonsole angewbracht werden.

4. ProClip ist montiert.