

Montageanleitung: Brodit 855675

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten unter dem Rahmen um die Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Unten des ProClip nach oben drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist, als die Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.