

Montageanleitung: Brodit 855686

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

4. ProClip ist montiert.