

Montageanleitung: Brodit 855688

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der darunter liegenden Blende drücken.

2. Unten am ProClip nach oben drücken. Die angewinkelte untere Kante über dem Armaturenbrett festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite des Bildschirms platziert werden. Bei Installation auf der Beifahrerseite muss der ProClip innerhalb von 25 mm / 1" vom Bildschirm installiert werden.

4. ProClip ist montiert.