

Montageanleitung: Brodit 855690

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den ProClip andrücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.