

## Montageanleitung: Brodit 855691

Center mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die untere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Mittelkonsole drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den ProClip andrücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.