

## Montageanleitung: Brodit 855692

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante am ProClip am Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Die linke Seite des ProClip nach rechts drücken und die mit Nut versehene Kante am Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Den ProClip andrücken so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.