

Montageanleitung: Brodit 855693

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben und vorne ziehen, und die obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener" festhaken. Vorsichtig dem Armaturenbrett nicht zu zerkratzen. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt geht. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch links von dem Mittel-Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.