

## Montageanleitung: Brodit 855695

Center mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip über dem Rahmen um das Display festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken und die untere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

3. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.