

Montageanleitung: Brodit 855697

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch beim rechten Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.