

Montageanleitung: Brodit 855700

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die vordere Kante des ProClip wird in das Lüftungsgitter auf der Fahrerseite eingeführt. Das Lüftungsgitter ist durch ein Kunststoffgitter mit 18 vertikalen Stangen in Abschnitte unterteilt. Die Stangen bis zu 8, von der Mitte nach links, zählen. Die Vordere Kante des ProClip in das Lüftungsgitter platzieren, so dass sich die Nut über Stange Nummer 8 angepasst ist.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass die Kante richtig im Lüftungsgitter geht. Es ist wichtig dass der ProClip um die Armaturenbrett festhakt, und NICHT um die lange Querstang festhakt. DIE INSTALLATION DES PROCLIP AM LANGEN QUERSTANG KÖNNTE DAS ARMATURENBRETT BESCHÄDIGEN!

3. Hinter die Montageplatte greifen und zu sich und nach unten anziehen und um die Überhang über dem Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.