

## Montageanleitung: Brodit 855707

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

**1.** Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

**2.** Das untere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

**3.** ProClip ist montiert.

**4.** ProClip ist montiert.