

## Montageanleitung: Brodit 855709

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken, zwischen der weichen oberen Schicht des Armaturenbretts und der harten Schicht direkt darunter. Das ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt.

3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.