

Montageanleitung: Brodit 855710

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip unter dem Armaturenbrett gerade über dem Handschuhfach festhaken.

2. Die untere Kante des ProClip unter dem Armaturenbrett gerade über dem Handschuhfach festhaken.

3. Die rechte Kante des ProClip mit der Öffnung des Handschuhfachs anrichten. Mit beiden Händen: Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und um das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.