

Montageanleitung: Brodit 855715

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

- 1.. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter montiert werden.
4. ProClip ist montiert.