

Montageanleitung: Brodit 855716

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Gerätehalterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Das untere Ende ganz rechts auf dem flachen Teil über der Autoradio-Kontrolle platzieren. Die untere Kante vorsichtig in den Spalt drücken, so dass es ganz im Spalt sitzt.

2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken. Das obere Ende unter dem Bildschirm platzieren.

3. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem Rahmen um das Bildschirm drücken.

4. ProClip ist montiert,