

Montageanleitung: Brodit 855717

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das Fach oben am Armaturenbrett öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Fach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die Montageplatte anziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen im das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.

4. ProClip ist montiert.