

Montageanleitung: Brodit 855718

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dicke Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt unter der Mittelkonsole-Überhang festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.