

Montageanleitung: Brodit 855721

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren, noch nicht in den Spalt drücken.
2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren, noch nicht in den Spalt drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die obere und untere Kanten gleichzeitig nach vorne gehen und in den Spalten richtig im Platz einrasten.
4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.