

Montageanleitung: Brodit 855723

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die mit Nutverseheken obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Die utnere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.