

Montageanleitung: Brodit 855725

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die obere Ecke am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen drücken. Der Spalt wird von der ProClip ein wenig geöffnet.

2. Von oben nach unten die ganze rechte Kante in den Spalt schieben. Drücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt.

3. Die linke Kante des ProClip über dem Rahmen festhaken. Den ProClip nach vorne ziehen so dass er richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.