

Montageanleitung: Brodit 855726

Center mount, The ProClip will hide some buttons.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch bei dem linken Lüftungsgitter montiert werden. Ein Gerät das in diesem Position platziert wird, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.