

## Montageanleitung: Brodit 855729

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die angewinkelte Kante des beiliegenden Gap Opener zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Leiste drücken, um den Spalt aufzuweiten.

2. Verwenden Sie das beiliegende Feuchttuch, um den Bereich zu reinigen, in dem die ProClip-Halterung montiert werden soll. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband. Drücken Sie den abgewinkelten oberen Teil der Halterung in den oberen Teil des Lüftungerrahmens.

3. Den unteren Teil der Halterung nach oben drücken und nach vorne in den Spalt neben den Gap Opener drücken. Entfernen Sie den Gap Opener.

4. ProClip vormontiert.