

Montageanleitung: Brodit 855731

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Kante am beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Mittelkonsolen-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über dem Mittelkonsolen-Rahmen platzieren. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip über dem Mittelkonsolen-Rahmen festhaken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante um dem Mittelkonsolen-Rahmen festhakt und sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.