

Montageanleitung: Brodit 855738

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Teile zusammen setzen und sie mit der beiliegenden Platte und Schrauben zusammen schrauben. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

2. Die Halterung rechts von der Naht oben am Armaturenbrett platzieren. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Fenster Gitter drücken.

3. Die Montageplatte anziehen und nach unten drücken. Die untere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und die obere Blende festhaken. Das untere Teil der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.