

Montageanleitung: Brodit 855740

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip in die genaue selbe Position montiert ist als in den Bildern gezeigt ist.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und der Blende drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch bei dem linken Lüftungsgitter montiert werden.

4. ProClip ist montiert.