

## Montageanleitung: Brodit 855741

Angled mount ONLY for models with display.



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere angewinkelte Kante am ProClip über dem Rahmen um das Display festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die untere angewinkelte Kante unter dem Rahmen um das Display festhakt.

3. Den ProClip andrücken, so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.

4. ProClip ist montiert.