

Montageanleitung: Brodit 855742

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante am ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach oben/links klappen, so dass sich die untere Kante hinter dem unteren Teil der Seitenwandt der Mittelkonsole festhakt.

3. Die linke Seite des ProClip nach oben ziehen und die Kante über dem Mittelkonsole-Rahmen festhaken.

4. The ProClip is in place.