

Montageanleitung: Brodit 855744

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Sicherstellen, dass der ProClip zentriert zwischen den beiden Lüftungsschlitzen sitzt.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.