

Montageanleitung: Brodit 855748

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Führen Sie die mitgelieferten "Gap Opener" in die Naht zwischen dem harten Lüftungskunststoff und dem weichen Teil des Armaturenbretts ein. Stellen Sie sicher, dass zwischen ihnen genügend Platz bleibt, damit die Halterung passt.

2. Setzen Sie den dünnen oberen Teil des ProClip in die Öffnung des harten Kunststoffs und des weichen Materials ein.

3. Reinigen Sie den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Führen Sie die "Gap Opener" in die Naht hinter der Lederverkleidung neben dem Motorstartknopf auf beiden Seiten der Halterung ein. (Siehe Foto). Üben Sie einen gleichmäßigen Druck nach unten aus, der die Halterung in das weiche Material biegt und sie darunter einhakt.

4. Der ProClip ist angebracht.