

Montageanleitung: Brodit 855751

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Display drücken.
3. Vorsichtig den ProClip nach rechts ziehen und nach vorne drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist, als sie in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)n" reingeht. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.