

Montageanleitung: Brodit 855756

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip um den Rahmen um der Mittel-Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um dem Rahmen festhakt.

3. Den ProClip Richtung Rahmen drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.