

Montageanleitung: Brodit 855757

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Ansicht von der Seite.

4. ProClip ist montiert.