

Montageanleitung: Brodit 855762

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Oben am ProClip nach unten/vorne drücken. Die obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Ansicht von der Seite.

4. ProClip ist montiert.