

Montageanleitung: Brodit 855763

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in den Spalt unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Den ProClip nach unten und vorne drücken.

3. Die untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.